

Stopp ITSK 50

Användning


Stopp Typ ITSK 50-, avsedd för transportörer av Typ 50. Exempel: Stoppa och separera produktflöde.

Beskrivning

Stopp Typ ITSK 50- pneumatiskt kläm stopp/separering. Levereras utan cylindergivare och ventil.

Beställningsexempel

ITSK 50 - 01
Typ



Specifikation

	Material/Typ	Ytbehandling	Beställs separat
Fäste/Detaljer	Stål	Elförzinkad	
Pneumatik cyl.	Festo		
Pneumatisk ventil	Festo		X
Cylinder givare	Festo		X

Teknisk data



Typ	Avsedd för transportör	Max klämkraft F N
ITSK 50 – 01	Typ 50	480
ITSK 50 – 02	Typ 50	480
ITSK 50 – 03	Lamellkedjetransportör	480



Typ ITSK 50-01



Typ ITSK 50-02



Typ ITSK 50-03

INTER
SYSTEM

Tel: +46 431 44 91 00
info@intersystem.se
www.intersystem.se